

Koppla bort Punktinmatningsknapparna

Tryck på FOCUS Strömknapp för att komma till FOCUS läge (*displayen ska visa FOCUS 40 versionsnummer 4.91 eller senare. FOCUS 14 eller 80 versionsnummer 5.61 eller senare*).

Tryck ner vänster Modeknapp (*Rund*) samtidigt med Cursorroutingknapp 1, ett hänglås till höger på displayen markerat att knapparna är urkopplade.

Koppla in Punktinmatningsknapparna

Tryck på FOCUS Strömknapp för att komma till FOCUS läge

Tryck ner höger Modeknapp (*Rund*) samtidigt med Cursorroutingknapp 14 eller 80, hänglåset till höger på displayen försvinner.