Hable One
iOS manual



Ver. 1.0

insyn

Innehåll

Hable One iOS-manual 3
Första gången uppstart 3
Vad finns i lådan 4
Att hålla Hable One 4
Första gången man kopplar upp sig till telefonen 5
  Laddar Hable One 5
  Bluetooth 5
  Smartphoneläge 6
  Språk 6
Grundläggande funktioner 6
  Att skriva 7
  Att skriva bokstäver 7
Grundläggande kommando 8
Textredigering 9
Kortkommando 11
Hable-meny 13
Funktionsmanual (iOS) för Hable One 15

Hable One iOS-manual

Den här guiden tar dig genom alla funktioner i Hable One. Först förklarar den hur du kommer igång och ställer in din Hable One korrekt. Sedan beskriver den hur du navigerar, skriver och redigerar texter på din telefon och slutligen hur Hable-menyn fungerar.
Denna guide är avsedd för nya användare, vänner och familj, eller teknikutbildare. Du kan kontakta support@iamhable.com för frågor eller frågor. Hitta filerna för nedladdning i slutet av denna sida.

Här kan du hitta en översikt över de olika kapitlen:

- Förberedelse för första gången
- Att använda telefonen
- Skrivning
- Redigering av text
- Genvägar
- Att arbeta med Hable-menyn

Du kan sätta ditt eget tempo baserat på hur snabbt eller långsamt du tar dig igenom dokumentet. För helt nybörjare rekommenderar vi att du arbetar dig igenom ett kapitel varje dag.
Ha kul med den här guiden!

Första gången uppstart

Den här videon förklarar i sin helhet vad Hable One är. Med hjälp av denna nybörjarguide kommer du snabbt kunna använda kontrollen. Denna guide förklarar hur du använder Hable med TalkBack-inställningarna aktiverade. För att använda Hable med TalkBack-inställningen avstängd, vänligen kontakta Hable. TalkBack ger ljudfeedback när du använder Hable One. Först kommer vi att förklara hur du håller i, ställer in och använder Hable One.

Vad finns i lådan

I lådan hittar du följande:

- Hable One-kontrollen
- Punktskriftskort med länk till onlinemanualer
- USB-C-laddningskabel
- Handledsremmen
- Garanti- och säkerhetsdokument

Att hålla Hable One

Hable One har en platt sida och en sida med knappar. Dessutom finns det en strömbrytare på ovansidan av Hable One. När strömbrytaren är vänd mot taket och sidan med knapparna pekar bort från dig kan du slå på Hable One genom att skjuta strömbrytaren åt höger. På undersidan av Hable finns en laddningsport. Nere till höger på Hable One finns en plats för att fästa handledsremmen, som också ingår i lådan.

När du använder Hable One, håll kontrollen i luften med båda händerna; placera den inte på ett bord eller skrivbord. Om du föredrar att lägga ner den kan du det, men vi rekommenderar att du ändrar knappinställningarna. Se avsnittet Hable-Meny om hur du gör detta. Se till att strömbrytaren är vänd mot taket. Den platta baksidan ska peka mot dig, på så sätt pekar knapparna automatiskt bort från dig.

Håll kontrollen med båda händerna. Du gör detta genom att linda händerna runt den korta sidan av Hable One. När det görs rätt faller pek-, lång- och ringfingret på de sex punktskriftsknapparna eller prickarna. Observera att knapparna pekar bort från dig och du trycker dem mot dig.

Från och med nu visas varje knapp med siffror. De sex små knapparna är numrerade som en punktskriftscell. De tre knapparna i din vänstra hand är numrerade ett, två och tre, där

knapp ett är närmast strömbrytaren och knapp tre längst bort. De tre knapparna på din högra hand är numrerade fyra, fem och sex, där knapp fyra är närmast strömbrytaren och knapp sex längst bort.

Placera vänster pekfinger, långfinger och ringfinger på knapparna ett, två respektive tre. Placera höger pekfinger, långfinger och ringfinger på fyra, fem respektive sex knappar.

Det finns två längre knappar, som är funktionsknapparna. På vänster sida av ditt vänstra pekfinger hittar du knapp sju. På höger sida av ditt högra pekfinger hittar du knapp åtta.

Första gången man kopplar upp sig till telefonen

Se till att VoiceOver är aktiverat på din telefon. För att göra detta, gå till telefonens inställningar > Tillgänglighet > VoiceOver > Slå på VoiceOver eller använd tillgänglighetsgenvägen för att aktivera det.

Laddar Hable One

När Hable One är slut på batteri kan du ladda den med kabeln du fick i lådan. När den är helt tom tar det fyra till fem timmar att ladda den helt. Laddningsporten sitter på undersidan av Hable One. När laddaren är ansluten kommer det att finnas 3 korta vibrationer.

Bluetooth

Hable One paras ihop med Bluetooth. För att para ihop Hable One med din smartphone, gå till inställningarna på din telefon och slå sedan på Bluetooth. Du kan också använda Siri för att slå på Bluetooth.
Nästa steg är att slå på Hable.
När du håller enheten i rätt position slår du på Hable One genom att skjuta glidbrytaren hela vägen åt höger. Hable One vibrerar två gånger när den är påslagen. Detta indikerar att

enheten är laddad och redo att användas. Nästa steg är att para ihop Hable med telefonen.
Leta efter namnet på kontrollern "Hable One" i listan över fler enheter. När du har hittat enhetsnamnet, dubbelklicka för att börja para ihop. Om kontrollen inte syns, prova att stänga av och på Hable One igen. Om parningen lyckas kommer Hable One att vibrera för att indikera att den är ansluten. Hable One är nu redo att användas.

Smartphoneläge

Första gången din Hable One ansluter till din telefon känner den automatiskt igen om den är i iOS- eller Android-läge. Om du tidigare har parat ihop den med en Android-telefon kan du ändra läget manuellt. För att ta reda på hur du gör detta, gå till avsnittet Hable Meny i denna manual.

Språk

Hable One kan ställas in på flera språk. Innan vi skickar Hable One till dig har vi redan ställt in det på rätt språk för dig. Om du vill veta hur du ändrar språket, vänligen kolla avsnittet Hable Meny i användarmanualen.

Grundläggande funktioner
Att navigera telefonen med Hable One är lätt att lära sig. I detta avsnitt kommer du att lära dig grunderna i hur du rör dig genom din telefon. Du kan gå till nästa och föregående objekt, välja ett objekt och gå vidare till startskärmen. Detta avsnitt täcker de grundläggande funktionerna.
Några funktioner kommer att följa. Dessutom ges en kort förklaring om hur man utför dem på Hable One och ett exempel på var du skulle använda den:

Att skriva

Att skriva är en av de viktigaste funktionerna hos Hable One. Att skriva fungerar på samma sätt som med andra punktskriftsenheter. Om du inte är bekant med punktskriftsalfabetet än, kommer Hable One punktskriftsmanual att vara till hjälp för dig. Låt oss börja.

Att skriva bokstäver

Samma som punktskrift – Så när du trycker på knapp 1 skriver du bokstaven 'a'. Knapparna 1 och 2 ger bokstaven 'b', knapparna 1 och 4 ger 'c', och så vidare. Se även punktskriftsmanualen.

Grundläggande kommando

Flytta till nästa objekt	Håll in 7 och tryck 8 När du är på hemskärmen och vill navigera från en app till nästa. Du kan navigera mellan objekt även inom en app med denna funktion.
Flytta till föregående objekt	Håll in 8 och tryck 7 När du är på hemskärmen och vill navigera från en app till den föregående
Välj ett objekt	Tryck 7 och 8 För att öppna en app när fokus är på ikonen
Hemskärm	Håll 1, 2 och 5 När du vill avsluta appen du är på och gå direkt till startskärmen
Diktering	Tryck 2 Genom att hålla in 2 aktiverar du dikteringsfunktionen. När du är klar med dikteringen, håll in 2 igen.
Mellanslag	Tryck 8
Backsteg	Tryck 7
Enter	Tryck 1 och 8
Skift Enter (eller ny rad)	Tryck 2 och 8 Observera att i meddelandeappar, som Whatsapp, skapar Skift-Enter en ny rad, medan Enter skickar meddelandet.
Siffertecken	Tryck 3,4,5,6 först Detta är för att skapa en skillnad mellan att skriva

	bokstäver och siffror. Sedan ger knapp 1 på Hable One siffran ett. Knapp 1 och 2 ger siffran två och så vidare. Du kanske märker att dessa är i samma ordning som alfabet. För att gå tillbaka till att skriva alfabet, tryck knapp 8 för mellanslag och fortsätt.
Versaler	Tryck 6 först följt av bokstaven du vill skriva. Detta fungerar på samma sätt som skift-tangenten på ditt tangentbord, så tecknet efter versalen blir automatiskt gemener. Observera att versaler kan skilja sig mellan olika språk. Att trycka 6 två gånger aktiverar versaler för nästa ord. Att trycka 6 tre gånger aktiverar CapsLock och inaktiveras genom att trycka på Enter.

Textredigering

Att göra textredigering enklare är en av Hable Ones viktigaste funktioner. Med de grundläggande funktionerna för textredigering kan du bläddra igenom dina skrivna texter, sudda ut och ersätta tecken eller ord. Du kan också börja nya rader. Funktioner, hur man utför dem på Hable One, och ett exempel på var du skulle använda den:

Flytta markören till nästa tecken	Håll in 7 och tryck 4
Flytta markören till föregående	Håll in 4 och tryck 7

tecken	
Gå till nästa ord	Håll in 7 och tryck 5
Gå till föregående ord	Håll in 5 och tryck 7
Backsteg	Tryck 7
Ny rad	Tryck på 1 och 8
Skift Enter	Tryck 2 och 8
Rotor	
Nästa rotorinställning	Håll in 7 och tryck 5 och 6
Tidigare rotorinställning	Håll in 5 och 6 och tryck 7
Nästa punkt med rotorinställning	Håll in 7 och tryck 6
Föregående punkt med rotorinställning	Håll in 6 och tryck 7

För textredigering finns det några knep för att lättare komma ihåg knappkombinationerna. All textredigering bygger på knapp 7 för vänster hand och knapparna 4, 5 och 6 för höger hand. Dessutom speglas alla handlingar, så om du vet hur du går framåt kan du lista ut hur du går tillbaka.
Till exempel kan du gå vidare till nästa karaktär genom att hålla in knapp 7 och trycka på knapp 4 en gång. För att gå tillbaka till en karaktär, håll in tangent 4 och tryck tangent 7 en gång.

Kortkommando

The Hable One använder flera genvägstangenter för att snabbt navigera i telefonen. De flesta av dessa genvägar är lätta att komma ihåg med några knep. När du läser igenom detta kapitel rekommenderar vi att du använder genvägarna medan du läser dem. Några av dessa genvägar kan du ha lärt dig i tidigare kapitel, men det är hjälpsamt att upprepa dem. Låt oss börja! Funktioner, hur man utför dem på Hable One, och ett exempel på var du skulle använda den:

Pausa läsning	Håll 1 När du vill att VoiceOver ska sluta läsa en text. Om du håller 1 igen börjar VoiceOver läsa igen
Tvåfingers dubbeltryck (eller magisk beröring)	Håll 3 Denna funktion kan användas till olika saker, inklusive: att plocka upp luren, lägga på, pausa eller spela musik, samt pausa och spela upp videor
Meddelande	Håll 1,3,4 och 5 När du vill ha en översikt över de meddelanden du har fått utan att öppna dem
Statusrad	Håll 2, 3 och 4 Om du vill ha en snabb genomsökning av tiden, WiFi-status, etc.
Kontrollcenter	Håll 2, 4 och 5 Kontrollcentret är en liten meny som ger tillgång till några viktiga och mycket använda funktioner. Exempel är ficklampan, Wifi:n och

	Bluetooth-inställningarna. Vilka inställningar som finns här exakt beror på telefonen och preferenser. Kontrollcentret kan alltid öppnas och stängas genom att trycka på 2, 4 och 5
Flytta dig till toppen av skärmen	Håll in 1, 2 och 3 Navigera till det första klickbara objektet på skärmen
Flytta till botten av skärmen	Håll 4, 5 och 6 Navigera till det sista klickbara objektet på skärmen
Bakåt	Håll 1 och 2 När du vill återvända till sista sidan du var på
Tyst röst	Håll 1, 3 och 4 Håll in igen för att starta den igen
Aktiverar Siri	Håll 1, 4 och 5
Ridå	Håll 3 och 4 Ridå gör skärmen svart utan att stänga av telefonen

Hable-meny

I Hable-menyn kan du ändra enhetsinställningarna, ändra knapplayouten eller kontrollera batteristatusen. Observera att varje gång du öppnar Hable-menyn och utför en åtgärd lämnar du automatiskt Hable-menyn. Så om du vill utföra en ny handling måste du först trycka och hålla in knapp 1,2,3,4,5,6 igen.

Hable-inställningsmeny	Håll 1,2,3,4,5,6 för att gå in i meny
ABAE-inställningar	Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 1,3,6
Android-system	Håll in 1,2,3,4,5,6 och sedan 1 för att aktivera inställningar för Android
Batteristatus	Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 3,6. 3 vibrationer betyder full laddning och 1 vibration betyder låg laddning
Landsinställningar för Belgien	Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 12 för att aktivera inställningar för iPhone
Punktskriftsinställningar	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 1,3,4,6. Prickarna 1 och 3 byter betydelse. Prickarna 4 och 6 byter betydelse. Upprepa för att byta igen
Landsinställningar för Finland	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 1,4 Är en del av språkgrupp 2
Landsinställningar för Frankrike	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 1,2,4 Är en del av språkgrupp 1

Landsinställningar för Tyskland	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 1,2,4,5 Är en del av språkgrupp 1
Landsinställningar för Island	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 1,2,3 Är en del av språkgrupp 2
iPhone och iPad-system	Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 2
Lång tryckfördröjning eller vibrationslängd	Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 1,2,3 Upprepa rörelsen för att ändra inställningarna. 4 vibrationer är den längsta varaktigheten medan 1 vibration är den kortaste
Landsinställningar för Nederländerna	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 1,4,5 Är en del av språkgrupp 2
Landsinställningar för Spanien	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 2,3,4 UEB-inställningar: Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 1,5. Ingår i språkgrupp 1 och 2

Grattis! Du har nu nått slutet av denna guide för att komma igång. Vi rekommenderar nu att du använder funktionsmanualen för att slå upp specifika och mer avancerade funktioner. Om du känner att du behöver mer hjälp, tveka inte att kontakta oss på support@iamhable.com.

Detta är slutet på nybörjarguiden. För din bekvämlighet har vi inkluderat mer relevant information.
På nästa sida börjar funktionsguiden. Här hittar du alla funktioner för Hable One.
Å hela Hable Teams vägnar, lycka till med din Hable One!

Funktionsmanual (iOS) för Hable One

Detta är en snabb översikt över alla funktioner som Hable One kan utföra. För att få några mer detaljerade förklaringar av Hable One, gå gärna till nybörjarguiderna. Du kan navigera genom rubrikerna för att hitta exakt det du söker. Använd funktionen Sök i dokument genom att hålla in 1,2,4,5,6 och skriva in text. Håll in 2,6 för att bläddra i sökresultaten.

Appväxlare	Håll 2,3 Om fokus inte är på appen. Gå först till hemskärmen och försök hålla in punkterna 2,3. För att stänga en app, tryck på prickarna 1,4,5,6 när markören är fokuserad på appen du vill stänga i app-växaren
Bakåt	Håll 1,2
Backsteg	Tryck 7
Backsteg-ord	Tryck 5,7
Fet stil	Håll 1,2,8 Först markerar du texten och använder sedan detta kommando
Nästa karaktär	Håll in 7 och tryck 4 Fungerar både i redigera och icke-redigera
Föregående karaktär	Håll in 4 och tryck 7 Fungerar både i redigera och icke-redigera
Stäng fliken iPhone-gesten är ett trefingrat trippeltryck	Håll in 2,3,5 för att stänga fliken i Safari eller Chrome-webbläsare
Kontrollcenter iPhone-gesten är en trefingers-svepning uppåt	Håll 2,4,5

Kopiera text till urklippet	Håll 1,2,3,5,6 När VoiceOver säger något kommer detta kommando att kopiera den texten. Du kan klistra in texten var som helst.
Kopiera text	Håll 1,4
Klipp text	Håll 1,3,4,6
Diktering	Håll 2 Se till att diktering är aktiverat i inställningarna
Redigera en produkts etikett	Håll 1,2,3,4,6
Enter	Tryck 1,8
Menyn Hable	Håll 1,2,3,4,5,6
Hemskärm	Håll 1,2,5 För att gå till nästa skärm, håll in 1,3,5. För föregående skärm 2,4,6
Kursiv text	Håll 1,3,8
Första objektet iPhone-gesten är ett fyrfingrigt tryck ovanpå skärmen	Håll in 1,2,3 för att gå till det första föremålet på skärmen
Sista objektet iPhone-gesten är ett fyrfingrigt tryck längst ner på skärmen	Håll in 1,2,3 för att gå till det första föremålet på skärmen
Nästa objekt	Håll in 7 och tryck 8
Föregående objekt	Håll in 8 och tryck 7
Låsskärm	Håll 2,5 Långt tryck: Håll 3,8 iPhone-gesten är ett finger dubbeltryck och håll in
Magiskt tryck	Håll in 3 För att ta emot eller avsluta samtal, pausa musik eller ljud. Använd tryck- och håll-knappar för att spela in röstmeddelanden i WhatsApp eller iMessages eller spola

	tillbaka och spola fram ljudböcker.
Gå till botten av dokumentet	Håll 3,5,6
Flytta till toppen av dokumentet	Håll 2,3,6
Mute	Håll 1,3,4 Håll in igen för att stänga ljudet
Ny rad	Tryck 2,8 i anteckningar eller meddelanden
Ny not	Håll 2,3,4,5,6 Skapa ett nytt e-postmeddelande, nytt sms, ny anteckning eller ny kalenderhändelse. Du bör vara i textfältet i anteckningar för att denna funktion ska fungera. iPhone-gesten är en tvåfingrad dubbeltryck och håll in
Ny flik	Håll in 2,5,6 för att öppna en flik i Safari eller Chrome
Notiser	Håll 1,3,4,5 Tryck tillbaka för att stänga notiser
Öppna föremålsväljare	Håll 2,4
Klistra in text	Håll 1,2,3,6
Pausa röst	Håll 1 iPhone-gesten är ett tvåfingrars enkeltryck
Spela pausmedie	Håll 1,2,3,4
Tryck och håll in	Håll 1,5 För att spela in röstmeddelanden i WhatsApp eller iMessage eller spola tillbaka och framåt Bard-böcker
Skriv ut	Håll 1,2,3,4,8
Snabbnavigering	Håll in 3,4,6 för att stänga av snabbnavigering
Läs innehållet från nästa	Håll 1,2,3,5 Utdata för text
Läs från toppen	Håll 2,4,5,6

Uppdatera	Håll 1,3,4,5,6
Svara på e-post	Håll 1,2,4,6
Rotorobjekt: nästa specificering av rotorn	Håll 7 och tryck 6
Rotorobjekt: föregående punkt specificerad av rotorn	Håll in 6 och tryck 7
Ridå	Håll 3,4 Slå på eller av skärmridå
Printscreen (Skärmdump)	Håll 3,6
Scrolla ner en sida	Håll 1,4,5,6 Om detta kommando inte fungerar, använd punkterna 3,4,6 för att slå på snabbnavigering först. VoiceOver piper när snabbnavigering är påslagen.
Scrolla ner en sida	Håll 1,4,5,6 Om detta kommando inte fungerar, använd punkterna 3,4,6 för att slå på snabbnavigering först. VoiceOver piper när snabbnavigering är påslagen
Scrolla ner en sida	Håll 1,4,5,6 Om detta kommando inte fungerar, använd punkterna 3,4,6 för att slå på snabbnavigering först. VoiceOver piper när snabbnavigering är påslagen
Scrolla vänster på sidan	Håll 2,4,6
Scrolla höger en sida	Håll 1,3,5 Fyrfingrartryck nära skärmens topp
Scrolla upp en sida	Håll 3,4,5,6
Sök	Håll 1,2,4

Sök i ett dokument	Håll 1,2,4,5,6 och skriv in text. Håll in 2,6 för att bläddra i sökresultaten
Välj all text	Håll 2,3,5,6 Endast i redigerbara fält
Välj ett objekt	Tryck 7,8
Välj tecken vänster	Håll 4,5 och tryck 7 Endast i redigerbara fält
Välj tecken till höger	Håll 4,5 och tryck 7 Endast i redigerbara fält
Välj ordet till vänster	Håll in 4,6 och tryck 7 Endast i redigerbara fält.
Välj ordet till höger	Håll 7 och tryck 4,6 Endast i redigerbara fält
Skicka ett mejl	Håll 2,3,4,6
Show-tangentbord	Håll 1,4,6 Dölj eller visa tangentbordet på skärmen
Snabbnavigering med enkel bokstav	Håll 1,2,3,4,5 i webbläsaren
Siri	Håll 1,4,5 Se till att Siri är aktiverat i inställningarna
Mellanslag	Håll 8
Spotlight-sökning	Håll 1,6. Global sökning iPhone-gesten är en trefingerssvepning åt höger
Statusrad	Håll 2,3,4
Byt tangentbord	Håll 1,5,6 För att växla mellan flera språk på telefonen (inte Hable). Kan också användas för att använda emoji-tangentbordet.
Stäng av VO	Håll 1,2,3,8 För att stänga av VO. Att slå på VO är möjligt genom att

	använda full tangentbordsåtkomst. Använd punkterna 1,3,6
Tabb baklänges	Håll 1,2,5,6 Används för att navigera tillbaka objekt för nya användare. I vilken app och webbläsare som helst
Tab framåt	Håll 2,3,4,5 Används för att navigera i saker nästa gång för nya användare. I alla appar och webbläsare
Vrid rotorn åt vänster	Håll in 5,6 och tryck 7 Rör rotorn moturs
Vrid rotorn höger	Håll in 7 och tryck 5,6 Rör rotorn medurs
Understryka texten	Håll 2,3,8
Ångra	Håll 1,3,5,6
Voiceover hjälp	Håll 1,3
VoiceOver på eller av	Håll 1,3,6 När inställningarna för fullständig tangentbordsåtkomst är aktiverade. Med iOS 16 finns det en känd bugg kring att slå på full tangentbordsåtkomst när Voiceover körs
Volym ner	Håll 1,2,6
Volym upp	Håll 3,4,5
Nästa ord	Håll in 7 och tryck 5
Föregående ord	Håll in 5 och tryck 7

Hable-meny

Hable-inställningsmeny	Håll 1,2,3,4,5,6 för att gå in i meny

ABAE-inställningar	Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 1,3,6
Android-system	Håll in 1,2,3,4,5,6 och sedan 1 för att aktivera inställningar för Android
Batteristatus	Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 3,6. 3 vibrationer betyder full laddning och 1 vibration betyder låg laddning
Belgiska punktskrift	Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 12 för att aktivera inställningar för iPhone
Punktskriftsinställningar	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 1,3,4,6. Prickarna 1 och 3 byter betydelse. Prickarna 4 och 6 byter betydelse. Upprepa för att byta igen
Finska punktskrift	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 1,4 Är en del av språkgrupp 2
Frankrikes punktskrift	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 1,2,4 Är en del av språkgrupp 1
Tysklands punktskrift	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 1,2,4,5 Är en del av språkgrupp 1
Islandska punktskrift	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 1,2,3 Är en del av språkgrupp 2
iPhone och iPad-system	Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 2
Lång tryckfördröjning eller vibrationslängd	Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 1,2,3

	Upprepa rörelsen för att ändra inställningarna. 4 vibrationer är den längsta varaktigheten medan 1 vibration är den kortaste
Nederländska punktskrift	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 1,4,5 Är en del av språkgrupp 2
Spansk punktskrift	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 2,3,4 UEB-inställningar: Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 1,5. Ingår i språkgrupp 1 och 2
Hable lätt Hable-läge	Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 2,3
Hable lätt enhandsläge	Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 5,6 Om du vill ha både Hable One och Hable Easy-inställningar på din Hable. Se till att ladda ner språkpaket 3. Du kan byta direkt via Hable-menyn
Hable-inställningsmeny	Håll in 1,2,3,4,5,6 för att komma in i hable-menyn. 4 vibrationer indikerar en hable-meny. Hable lämnar menyn när du väljer ett alternativ från menyn
iOS-operativsystem	Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 2 Lång tryckfördröjningsvibrationslängd: Håll in 1,2,3,4,5,6 och håll sedan in 1,2,3 Upprepa rörelsen för att ändra inställningarna. 4 vibrationer är

	den längsta varaktigheten medan 1 vibration är den kortaste
Turkisk punktskrift	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 2,5 Är en del av språkpaket 2
UEB punktskrift	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 1,5 Är en del av språkpaket 1 och 2
Svensk och norsk punktskrift	håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 3,4,5,6 Ingår i språkpaket 4
Portugisisk punktskrift	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 1,2,3,4 Ingår i språkpaket 4
Arabisk punktskrift	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 1,2,3,5 Ingår i språkpaket 4
Japansk punktskrift	Håll 1,2,3,4,5,6 och håll sedan 2,4,5 Är en del av språkpaket 3

Tel: 010-455 04 00, E-post: info@insyn.se
www.insyn.se