


OrCam Read 3



Ett tryck på Startknappen avbryter uppläsning, dubbeltryck pausar uppläsning.
Vid uppläsning tryck på + för att hoppa framåt i uppläsning,
tryck på – hoppa bakåt i uppläsning.