



VarioPro 80

- för professionella användare

Navigeringsrullarna gör VarioPro lättanvänd och de två olika anslutningstyperna (seriell, USB) gör den ytterst anpassningsbar. Navigeringsrullarna, som är belägna på framsidan av punktdisplayen, gör det möjligt för användaren att för absolut första gången läsa utan avbrott eftersom läsfingrarna kan förbli på punktdisplayen. Rullarna kan helt enkelt hanteras med tummarna och är jämförbara med scrollhjulet på en datormus. Navigeringsrullarna låter användaren enkelt och intuitivt "scrolla" igenom texter, sidor, stycken, meningar eller ord eller i menystrukturer.

Displayerna är väldigt funktionella och deras robusta utformning i galvaniserad aluminium gör dem extremt stabila och slitstarka. Men de bibehåller fortfarande ett elegant och strömlinjeformat utseende.

Ansluts till datorn via USB eller seriell anslutning.

- Anslutningar: USB, seriell
- Matningsspänning: Via USB eller extern nätspänningsenhet (5V)
- 80 punktceller
- 4 navigeringsrullar
- 6 navigeringsknappar 3 på varje sida
- Mått 561 mm x 260 mm x 23,9 mm
- Vikt 3.7 kg

ArtNr

1-6020

Benämning

VarioPro 80

Pris:

108 800:-

Pris exkl. moms