



## Specifikationer:

- Utskriftshastighet: Upp till 120 CPS
- Dokumenthastighet: Upp till 400 sidor/timme (A4)
- Utskriftsläge: Enkelsidigt eller dubbelsidigt (Interpoint)
- Grafiska punkthöjder: Variabel för färgrepresentation
- Punktskriftshöjd: Justerbar i 3 nivåer
- Pappersbredd: 176 - 305 mm
- Pappersformat: Enkelblad (50+ ark)
- Pappersvikt: 90 - 200 gram
- Anslutning: USB (1.1, 2.0), Ethernet
- Kompatibilitet: Windows 7, 8, 10 och 11
- Höjd: 158 mm
- Bredd: 557 mm
- Djup: 275 mm
- Vikt: 9 kg

## ViewPlus Delta 2

Punktskrift med TigerPlus Grafik

Den nya Power-Dot punkten, är den starkaste, mest tillförlitliga och mest läsbara punktskriftspunkten hos samtliga skrivbordspunktskrivare.

ViewPlus Delta 2 använder 13 hammare för att skriva punktskrift och skapa högupplöst taktil grafik med variabla punkthöjder på pappret.

Skriv ut dubbelsidig punktskrift med släta, runda punkter för förbättrad läsbarhet.

Använd enkelbladspapper med upp till 12-tums bredd

Med arkmatare, enkel anslutning och installation

Punktskriftspunkten kan justeras i höjd, så att användaren kan anpassa denna till läsarens individuella känslighet. Detta gör läsning av punktskrift enklare, samtidigt som oöverträffad detalj behålls när taktila bilder skrivs ut. Färger göras beröringsbara genom att färger representeras genom olika punkthöjder.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-5640	ViewPlus Delta 2	45 900:-
1-5640-01	Tiger Box WIFI braille-on-the-fly	2 900:-

Pris exkl. moms