

Zoomtext

2019

Kortkommandon



Innehåll

| | |
|------------------------------------|----|
| Välkommen till ZoomText 2019 | 3 |
| Program | 4 |
| Förstoring | 4 |
| Fönster | 5 |
| Läsning | 5 |
| Skrollning | 5 |
| AppLäsare | 6 |
| Bakgrundsläsare | 8 |
| Kamera | 8 |
| Support | 9 |
| Sökare | 10 |
| Markör | 11 |
| LäsZon | 12 |
| Inspelare | 12 |



Välkommen till ZoomText 2019

ZoomText är ett kraftfullt programverktyg som tillåter folk med synnedsättning att se, höra och använda allting på Windows datorer, notebook och surfplattor. ZoomText tillåter dig att se och höra allting som visas på bildskärmen.

ZoomText finns i två versioner: ZoomText Magnifier och ZoomText Magnifier/Reader.

- ZoomText Magnifier erbjuder en komplett serie av verktyg för att förstora och förbättra allt på bildskärmen.
- ZoomText Magnifier/Reader erbjuder alla funktioner i ZoomText Magnifier, plus en massa användarvänliga läsfunktioner speciellt utformade för personer med synnedsättning. ZoomText läsverktyg är perfekta för personer med inlärningsproblem, låg läskunnighet och andra läshandikapp.

Båda versionerna av ZoomText är utformade för personer i alla åldrar och i alla nivåer med målet att ge oberoende, produktivitet och framgångar både i hem, skola och arbetsplats.



Program

Följande kommando kan användas för att styra programmet.

| Funktion | Kortkommando |
|---------------------------|---|
| Starta ZoomText | Ctrl + Alt + Shift + Z |
| ZoomText På/Av | Caps Lock + Ctrl + Enter |
| ZoomText kontrollpanel | Caps Lock + Ctrl + U |
| Ladda inställning 1... 10 | Caps Lock + Ctrl + 1 ... 0 OBS: 0 används till ladda inställning 10 |
| Ändra programinställning | Caps Lock + Ctrl + M |
| Spara programinställning | Caps Lock + Ctrl + S |

Förstoring

Följande kommando kan användas för att styra förstoringen.

| Funktion | Kortkommando |
|------------------------|---------------------|
| Zooma in | Caps Lock + Pil Upp |
| Zooma ut | Caps Lock + Pil_Ner |
| Färg På/Av | Caps Lock + C |
| Markör På/Av | Caps Lock + R |
| Fokus På/Av | Caps Lock + F |
| Font På/Av | Caps Lock + X |
| Pekare På/Av | Caps Lock + P |
| Smartinvertering På/Av | Caps Lock + I |
| Växla Zoom till 1X | Caps Lock + Enter |

Fönster

Följande kommando kan användas för att styra fönster.

| Funktion | Kortkommando |
|-------------------|---------------|
| Förstoringsmetod | Caps Lock + Z |
| Justeringsverktyg | Caps Lock + A |
| Lås Bild På/Av | Caps Lock + E |
| Ny LåsBild | Caps Lock + N |

Läsning

Följande kommando kan användas för att styra läsning.

| Funktion | Kortkommando |
|------------------|-------------------------|
| Läs tangenteko | Caps Lock + Alt + K |
| Läs museko | Caps Lock + Alt + M |
| Läs läsnivå | Caps Lock + Alt + B |
| Röst På/Av | Caps Lock + Alt + Enter |
| Val av röst | Caps Lock + Alt + V |
| Röst snabbare | Caps Lock + Alt + Up |
| Röst långsammare | Caps Lock + Alt + Down |

Skrollning

Följande kommando kan användas för att styra skrollning.

| Funktion | Kortkommando |
|-----------------|---------------------------------|
| Skrolla uppåt | Caps Lock + Skift + Pil Upp |
| Skrolla nedåt | Caps Lock + Skift + Pil Ner |
| Skrolla vänster | Caps Lock + Skift + Pil Vänster |
| Skrolla Höger | Caps Lock + Shift + Pil Höger |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Stoppa skrollning | Caps Lock + Skift + Enter |
| Hoppa uppåt | Caps Lock + Ctrl + Pil Upp |
| Hoppa nedåt | Caps Lock + Ctrl + Pil Ner |
| Hoppa till vänster | Caps Lock + Ctrl + Pil Vänster |
| Hoppa till höger | Caps Lock + Ctrl + Pil Höger |
| Hoppa till mitten | Caps Lock + Ctrl + Home |
| Spara vy | Caps Lock + Ctrl + Page Up |
| Återställ vy | Caps Lock + Ctrl + Page Down |

AppLäsare

Följande kommando kan användas för att starta AppLäsare.

| Funktion | Kortkommando |
|------------------------------|---------------------------------|
| Starta AppLäsare från mus | Caps Lock + Alt + Vänster-Klick |
| Starta Appvy | Caps Lock + Alt + A |
| Starta Textvy | Caps Lock + Alt + T |
| Starta SägDet | Caps Lock + Alt + S |
| Starta AppLäsare (valt läge) | Caps Lock + Alt + R |

Följande kortkommando kan användas för att starta AppLäsare.

När AppLäsare är aktivt kan du använda följande kommando för att styra AppLäsaren.

| Funktion | Kortkommando |
|-------------------|--------------------|
| Nästa ord | Ctrl + Pil Höger |
| Föregående ord | Ctrl + Pil Vänster |
| Nästa mening | Pil Höger |
| Föregående mening | Pil Vänster |
| Nästa stycke | Pil Ner |
| Föregående stycke | Pil Upp |
| Nästa sida | Page Down |
| Föregående sida | Page Up |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nuvarande ord * | Ctrl + Alt + Skift + Pil Upp |
| Nuvarande rad | Ctrl + Alt + Skift + Pil Höger |
| Nuvarande mening | Ctrl + Alt + Skift + Pil Ner |
| Nuvarande stycke | Ctrl + Alt + Skift + Pil Vänster |
| Första ordet på raden | Home |
| Sista ordet på raden | End |
| Början av dokument | Ctrl + Home |
| Slutet av dokument | Ctrl + End |
| Nästa länk | L |
| Föregående län | Skift + L |
| Aktivera länk | Ctrl + Enter |

* När du använder Nuvarande ord kommando, om du trycker följande inom 2 sekunder händer följande:

- Ett tryck: läser ordet
- Två tryck: bokstaverar ordet
- Tre tryck: bokstaverar fonetiskt

Bakgrundsläsare

Följande kommando kan användas för att starta Bakgrundsläsare.

| Funktion | Kortkommando |
|------------------------|----------------------|
| Starta Bakgrundsläsare | Caps Lock + Ctrl + B |

När Bakgrundsläsaren är aktiverad kan följande tangenter användas för att styra Bakgrundsläsare.

| Funktion | Kortkommando |
|-------------------------|------------------------------|
| Visa verktygsfält | T |
| Fånga | C |
| Play / Paus | Enter |
| Starta om (från början) | Skift + Enter |
| Nästa mening | Pil Höger |
| Föregående mening | Pil Vänster |
| Nästa ord | Ctrl + Pil-Höger |
| Föregående ord | Ctrl + PilVänster |
| Nuvarande ord | Ctrl + Alt + Skift + Pil-Upp |
| Nuvarande mening | Ctrl + Alt + Skift + Pil-Ner |
| Avsluta | X |

Kamera

Med följande kommandon kan du starta ZoomText Kamera.

| Funktion | Kortkommando |
|---------------|----------------------|
| Starta Kamera | Caps Lock + Ctrl + C |

Följande alternativa kommando kan användas för att starta ZoomText Kamera.

När Kameran är aktiverad kan följande tangenter användas för att styra ZoomText Kamera inställningar.



| Funktion | Kortkommando |
|--------------------------|---------------------------|
| Visa verktygsfält | T |
| Zooma in | Pil Upp |
| Zooma ut | Pil Ner |
| Rotera bild | Vänster/Höger |
| Växla Delad/Helbild | Tabb |
| Delad bild | Caps Lock + Vänster/Höger |
| Tydlighet På/Av | Skift + Enter |
| Återställ tydlighet | Skift + Backsteg |
| Öka ljusstyrka | Skift + Pil Upp |
| Minska ljusstyrka | Skift + Pil Ner |
| Öka kontrast | Skift + Pil Vänster |
| Minska kontrast | Skift + Pil Höger |
| Två färgad På/AV | Alt + Enter |
| Tvåfärgsschema | Alt + Vänster/Höger |
| Fokus Automatisk/Manuell | Ctrl + Enter |
| Fokus in | Ctrl + Pil Upp |
| Fokus ut | Ctrl + Pil Ner |
| Avsluta | X |

Support

Följande kommando kan användas för att styra förstoringen.

| Funktion | Kortkommando |
|----------------------|------------------------|
| AHOI På/AV | Ctrl + Alt + Skift + A |
| AHOI rapport | Ctrl + Alt + Skift + R |
| Fånga bild | Ctrl + Alt + Skift + C |
| Hitta markör | Ctrl + Alt + Skift + D |
| Släpp igenom nästa | Ctrl + Alt + Skift + P |
| Följning På/Av | Ctrl + Alt + Skift + T |
| Uppdatera bildskärm | Ctrl + Alt + Skift + U |
| ZoomText information | Ctrl + Alt + Skift + I |

Sökare

Följande kommando kan användas med Sökare.

| Funktion | Kortkommando |
|---------------|----------------------|
| Starta Sökare | Caps Lock + Ctrl + F |

När Sökaren är aktiverad kan du använda följande tangenter för att styra Sökare.

| Funktion | Kortkommando |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Växla mellan objekt uppåt | Ctrl + Pil Upp |
| Växla mellan objekt nedåt | Ctrl + Pil Ner |
| Starta objekt | Ctrl + Enter |
| Första objektet (i filtrerad lista) | Ctrl + Home |
| Sista objektet (i filtrerad lista) | Ctrl + End |
| Nästa kontroll | Ctrl + C |
| Nästa formulär | Ctrl + F |
| Nästa rubrik | Ctrl + H |
| Nästa rubriknivå 1...6 | Ctrl + 1 ... 6 |
| Nästa bild | Ctrl + I |
| Nästa länk | Ctrl + L |
| Nästa lista | Ctrl + S |
| Nästa tabell | Ctrl + T |
| Nästa objekt | Enter eller Ctrl + Höger |
| Föregående kontroll | Ctrl + Skift + C |
| Föregående formulär | Ctrl + Skift + F |
| Föregående rubrik | Ctrl + Skift + H |
| Föregående rubriknivå 1...6 | Ctrl + Skift + 1 ... 6 |
| Föregående bild | Ctrl + Skift + I |
| Föregående länk | Ctrl + Skift + L |
| Föregående lista | Ctrl + Skift + S |

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Föregående tabell | Ctrl + Skift + T |
| Föregående objekt | Skift + Enter eller Ctrl + Vänster |
| AppLäsare | Alt + R |
| Växla listsökning | Alt + L |
| Avsluta sökare | Esc |

Markör

Följande kommando kan användas för att styra markören.

| Funktion | Kortkommando |
|-------------------|----------------------------------|
| Nuvarande bokstav | Ctrl + Alt + Skift + Enter |
| Nuvarande ord | Ctrl + Alt + Skift + Pil Upp |
| Nuvarande mening | Ctrl + Alt + Skift + Pil Höger |
| Nuvarande mening | Ctrl + Alt + Skift + Pil Ner |
| Nuvarande stycke | Ctrl + Alt + Skift + Pil Vänster |
| Nästa mening | Caps Lock + Alt + Pil Höger |
| Föregående mening | Caps Lock + Alt + Pil Vänster |

Följande tangenter är standard Windows kommandon för att flytta markören genom text.

| Funktion | Windows tangent |
|-------------------------|--------------------|
| Nästa bokstav | Pil Höger |
| Föregående bokstav | Pil Vänster |
| Nästa ord | Ctrl + Pil Höger |
| Föregående ord | Ctrl + Pil Vänster |
| Nästa rad | Pil Upp |
| Föregående rad | Pil Ner |
| Nästa stycke | Ctrl + Pil Ner |
| Föregående stycke | Ctrl + Pil Upp |
| Ändra aktiv vy | Caps Lock + V |
| Visa lokalisator På/ AV | Caps Lock + L |
| Översikt På/Av | Caps Lock + O |

LäsZon

Följande kommando kan användas för att styra förstoringen.

| Funktion | Kortkommando |
|-----------------------|---|
| Zonkommando | Caps Lock + Alt + Z |
| Skapa läszon | Caps Lock + Alt + C |
| Redigera läszon | Caps Lock + Alt + E |
| Lista läszoner | Caps Lock + Alt + L |
| Navigera mellan zoner | Caps Lock + Alt + G |
| Nästa läszon | Caps Lock + Alt + N |
| Föregående läszon | Caps Lock + Alt + P |
| Aktivera Zon 1...10 | Caps Lock + Alt + 1 ... 0 OBS: 0 aktiverar Zon 10 |

Inspelare

Följande kommando kan användas för att styra ZoomText Inspelare.

| Funktion | Kortkommando |
|------------------|----------------------|
| Starta Inspelare | Caps Lock + Ctrl + D |



Tel: 010-455 04 00, E-post: info@insyn.se
www.insyn.se



Tel: 010-455 04 00, E-post: info@insyn.se
www.insyn.se

