



Ljudhuv Everest Golvmodell

- Passar för både utskrift på lösblad och häften.
- Ljudnivå vid utskrift; 58 (dB).
- Passar pappersstorlekarna A3, A4.
- Det får plats 50 utskrivna ark.
- Levereras färdigmonterad.
- Kylningen sker med fläkten som finns inbyggd i skrivaren.
- Storlek; 60x39x92 cm.
- Vikt 23 kg.

Index Everest-D V5

Punktskrivare som skriver på båda sidorna av arkmatat papper. Pappren sätts i arkmataren och kommer ut rätt sorterade, färdiga att läsas eller bindas in.

Mycket snabb skrift, 400 sidor/timme! Nytt användargränssnitt med hjälp av knappar med talstöd och märkning i både svart och punkt.

Konvertering

För att underlätta punktutskrift för enklare användning ingår Index-Direct-Braille, en drivrutin som gör det möjligt att skriva ut många PDF-filer och Word-filer direkt utan att använda något separat punktkonverteringsprogram.

Anslutning

Kan anslutas via USB, trådlöst till WIFI eller med nätverkskabel direkt till ett nätverket och ge den en egen IP-adress. Wi-Fi AirPrint stöd. Det finns stöd för mobiltelefoner och surfplattor. Det går alltså, med hjälp av punktkonverteringsfunktionen Index Direct Braille att trådlöst skicka filer från portabla enheter för utskrift på Everest-D.

Det går även att skriva ut filer direkt från ett USB-minne.

| ArtNr | Benämning | Pris: |
|-----------|-----------------------|----------|
| 1-5520 | Everest-D V5 | 39 500:- |
| 1-5500-01 | Ljudhuv Index Everest | 9 900:- |

Pris exkl. moms