

HIMS Braille Sense 7 - 40 celler



301,2 x 140,5 x 19 mm.

Vikt 818 g.

Batteri 15 timmar driftstid, laddning 2,5 timme.

BrailleSense 40 - 6 timmar driftstid laddning 3 timmar.

HIMS BrailleSense 7 - 32 celler



Mått 250 x 140,5 x 19 mm.

Vikt 705 g.

Batteri 15 timmar driftstid, laddning 2,5 timme Powerbank

BrailleSense 32 - 3 timmar driftstid laddning 1 timme.

ArtNr	Benämning	Pris
1-5070	HIMS BrailleSense 7-32 cells	53 400:-
1-5072	HIMS BrailleSense 7-40 cells	56 600:-

Alla priser är exkl, moms och frakt

HIMS Braille Sense 7

BrailleSense7 presenterar en vändpunkt inom hjälpmedelsteknologi. I centrum för denna förändring ligger en ny teknologi ART (ActiveResponsiveTouch)-teknologi. Genom att upptäcka fingerrörelser på punktdisplayen i realtid gör att man kan antingen läsa på displayen eller svipa till nästa rad.

Ett helt nytt sätt att jobba på !

Med en 40-cells, 32-cells och 20-cells modell erbjuder BrailleSense 7 ett alternativ för var och en. Drivs av Google Gemini AI - Kärnan i BrailleSense 7 är ett Android-operativsystemet, inklusive alla Googles AI-funktioner.

Den nya teknologin gör att när du når den sista cellen på punktraden så skrollas den nya raden fram automatiskt och erbjuder en naturlig läsupplevelse som liknar att läsa en fysisk bok.

BrailleSense7 har stöd för USB- Bluetooth-samt den moderna HID-standarden, med möjlighet att ansluta flera enheter samtidigt. Utöver sitt inbyggda Perkins-tangentbord stöder BrailleSense 7 även ett avtagbart QWERTY-tangentbord.

BrailleSense7 introducerar ett modernt gränssnitt baserat på gester, aktiverat direkt från punktdisplayen. Precis som att trycka på en smartphone kan du gå igenom uppgifter och dokument utan att behöva lyfta händerna från displayen för att utföra kommandon och allmänna operationer.

Mångsidig anslutning

BrailleSense7 erbjuder två USB-C-portar och två USB-A-portar samt HDMI för bekväm anslutning av flera och olika kringutrustning, inklusive skrivare, tangentbord, USB-ljudenheter, kameror, enheter och visuella displayer.

Unika alternativa gränssnitt

Ett analogt scrollhjul gör det möjligt för användare att snabbt skumma igenom och bläddra i dokument på liknande sätt som en seende person använder en mus. Bläddra i ett dokument med ena handen, medan du följer punktskriften med den andra.

Specifikationer

- Operativ Android 15.
- CPU: Octa core (upp till 3,35 GHz).
- Minne: 8 GB LP DDR5X.
- Lagring: 256GB USF 4.0.
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, 2T2R.
- Bluetooth: 5.3 Dual mode för LE och Classic.
- Kamera: 20MP högupplöst kamera med blix.
- GPS: Dubbelbands-GPS (L1, L5).
- Sensorer: Accelerometer, Gyroskop, Kompass.
- Övre panelen: 9-tangenters Perkins-tangentbord med ctrl, alt, center och 4 funktionstangenter, scrolla (2 x 2) och strömknappen.
- Framkant: Höger/vänster-markörer, ljud, hemknapp och mediakontroller.
- Vänster kant: USB C OTG-port, USB A värdport, USB C värdport.
- Höger kant: Micro SD-kortplats, 3,5 mm Combo-ljuduttag, scrollhjul.
- Bakkant: USB A värdport, Powerbank-port, HDMI-port.