

## Index EVEREST-D V 5

Vanligt 160 grams papper sätts i arkmataren och kommer ut rätt sorterade, färdiga att läsas eller bindas in. Svensktillverkad. Mycket snabb skrift, 400 sidor/timme! Nytt användargränssnitt med hjälp av knappar med talstöd och märkning i både svart och punkt.

### Anslutningsalternativ

Kan anslutas trådlöst till WIFI eller med nätverkskabel direkt till ett nätverket och ge den en egen IP-adress även USB.

Det finns stöd för mobiltelefoner och surfplattor. Det går alltså, med hjälp av punktkonverteringsfunktionen Index Direct Braille att trådlöst skicka filer från portabla enheter för utskrift på Index Everest. Det går även att skriva ut filer direkt från ett USB-minne!

### Skriv ut häften

Det går att skriva ut häften, alltså skriva på t.ex. A3-papper som sen viks till ett A4-häfte. Skrivaren gör en förvikning så det är lätt att vika häftena. Det finns en bra häftapparat som tillbehör. Om ett A4-papper läggs med långsidan neråt i arkmataren görs utskriften snabbare.

### Konvertering till punktskrift

För att underlätta punktutskrift för enklare användning ingår Index-Direct-Braille, en drivrutin som gör det möjligt att skriva ut många PDF-filer och Word-filer direkt utan att använda något separat punktkonverteringsprogram.



### Tekniska uppgifter

- Kan skriva punktskrift med 2,2, 2,5 (standard) och 3,2 mm mellanrum mellan punkterna.
- Skriver bra punktskrift på papper mellan 120 och 180 gr/m2.
- Arkmataren rymmer 50 ark.
- Klarar pappersbredder från 13,2 till 29,7 cm och papperslängder från 11,9 - 58,9 cm.
- WIFI och Bluetooth.

### Mått och vikt

- Höjd, 45 cm.
- Bredd, 56 cm.
- Djup, 18 cm.
- Vikt (endast skrivare), 12 kg.
- Ljudnivå utan ljudhuv, 80 dB(A).
- Ljudnivå med ljudhuv, 60 dB(A).

| ArtNr     | Benämning          | Pris     |
|-----------|--------------------|----------|
| 1-5520    | Index EVEREST-D V5 | 39 500:- |
| 1-5520-10 | Index LJUDHUV      | 9 900:-  |

Alla priser är exkl, moms och frakt